# Elektromotorisk kraft & indre modstand Elektricitet

Jacob Debel

Fysik B

#### Motivation

Når vi har talt om spændingskilder/batterier, har vi typisk antaget at deres spænding er konstant og således udfører et konstant arbejde per ladning. Dette er dog **ikke** sandt i virkeligheden. Tænk på, hvis der skulle trækkes en (uendelige) stor strøm, så skulle batteriet kunne udføre et (uendeligt) stort arbejde. Dette giver komplikationer med loven om energibevarelse. I stedet har det vist sig, at hvis man forsøget at trække en stor strøm ud af et batteri, så falder *polspændingen* (altså spændingen over batteripolerne og dermed også over det tilsluttede kredsløb).

#### Teori

For at beskrive det føromtalte fald i spænding som funktion af strømmen, defineres den elektromotoriske kraft (emk,  $\epsilon$ ,  $U_0$ ) som polspændingen når der løber en uendelig lille strøm. En fysisk spændingsforsyning kan da teoretisk betragtes som en seriekobling af en **superspændingskilde**, som altid yder en spænding på  $U_0$  og så en modstand  $R_i$  som kaldes den **indre modstand**. Forbindes spændingsforsyningen nu til en ydre modstand med resistansen  $R_y$ , så siger Ohms lov

$$U_0 = R_i \cdot I + R_y \cdot I .$$

Dog er  $R_y \cdot I = U_p$ , hvor  $U_P$  er polspændingen og ovenstående ligning kan omskrives til:

$$U_0 = R_i \cdot I + U_p \iff$$
  
$$U_p = U_0 - R_i \cdot I.$$

Altså vil polspændingen falde som funktion af strømmen.

Det er denne sammenhæng, I skal undersøge i dette forsøg.


I skal indsamle data, så vi senere kan bestemme den indre modstand  $R_i$ , kortslutningsstrømmen  $I_{maks}$  og den elektromotoriske kraft for forskellige almindelige 9 V batterier.

#### Udstyr

- 1 voltmeter (multimeter sat til at måle spænding)
- 2 skydepotentiometre/variable modstande (på hhv.  $1-10\Omega$  og  $100-1000\Omega$ .)
- Diverse nye og gamle(brugte) 9V-batterier.

### Fremgangsmåde

1. Opstil følgende kredsløb (se bort fra amperemeteret. Strømmen kan I beregne i stedet):



- 2. Til de nye 9V-batterier benyttes potentiometeret på  $1-10\Omega$  og til de gamle benyttes  $100-1000\Omega$ . Fælles for begge forsøgsopstillinger er at potentiometeret skal starte med at være på den største mulige modstand.
- 3. Ændr nu på den variable modstand R og notér sammenhørende værdier af U og R.

Beregn her ud fra yderligere strømmen gennem den ydre modstand, I.

Optag ca. 10 målinger jævnt fordelt mellem tomgang og kortsluttet tilstand. I må dog ikke kortslutte batterierne!!!

## Databehandling

- Indsæt måleresultaterne i et regneark og generer for hvert batteri et plot med I ud af 1. aksen og U op ad 2. aksen.
- Batteriernes indre modstand kan på en eller anden måde bestemmes ud fra disse plots. Det må I/vi lige tænke os til. Sammen skal vi nok komme frem til noget smart. :)